



# Audi R8 Spyder

## Owner's Manual and Assembly Instructions

Model #: W458AC-F

Read and understand the entire manual before assembly and operation. The vehicle must be assembled by an adult who has read and understands the instructions.

Made in China.

Styles and colours may vary. Do not return to store. Call 1-888-982-9309 for assistance and replacement parts.

**IMPORTANT:**  
Save this manual with your sales receipt.



# Introduction

Thank you for purchasing this vehicle from Aria Child. We hope the rider enjoys it for miles to come. Please read this instruction guide carefully before assembling and operating the vehicle. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com).

Please contact Aria Child Customer Service with any questions.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday

Phone: 1-888-982-9309

Email: [customerservice@ariachild.com](mailto:customerservice@ariachild.com)

Web: [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

## Specifications:

BATTERY	6V 7AH
MOTOR	6V 15W
AGE	3 Years and Up
MAX WEIGHT	22.6 kg (50 lbs)
PRODUCT SIZE	47.2 x 24.4 x 19.7 in. (1.2 m x 62 x 50 cm)
SPEED	2.5 MPH
RECHARGE TIME	8-12 Hours
TYPICAL RUN TIME	1-2 Hours
CHARGER OUTPUT	DC 7.0V0.7A

# **IMPORTANT!**

**YOU MUST CHARGE THE BATTERY  
FOR 24 HOURS BEFORE FIRST USE!**

Charge the battery after each use.

Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not in use.

**DO NOT RETURN THIS ITEM  
TO THE STORE!**

Call Customer Service if you need assistance or replacement parts. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com) as we may require proof of purchase.

1-888-982-9309

**Read this entire manual to ensure  
proper assembly and safe operation  
of the vehicle.**

This page is intentionally left blank.

<b>Safety.....</b>	<b>6</b>
<b>Parts .....</b>	<b>8</b>
<b>Charging Instructions .....</b>	<b>9</b>
<b>Assemble the Front Wheels.....</b>	<b>10</b>
<b>Assemble the Rear Wheels.....</b>	<b>11</b>
<b>Dashboard/Windshield Assembly .....</b>	<b>12</b>
<b>Assemble the Steering Wheel .....</b>	<b>13</b>
<b>Attach the Mirrors .....</b>	<b>14</b>
<b>Attach the Seat .....</b>	<b>15</b>
<b>Operation Instructions .....</b>	<b>16</b>
<b>Battery Removal .....</b>	<b>17</b>
<b>Maintenance .....</b>	<b>18</b>
<b>General Care .....</b>	<b>19</b>
<b>Troubleshooting Guide.....</b>	<b>20</b>
<b>FCC Information .....</b>	<b>22</b>
<b>Service and Repairs .....</b>	<b>23</b>
<b>Warranty .....</b>	<b>24</b>
<b>Product Registration .....</b>	<b>26</b>



### **WARNING: SAFETY RIDING RULES**

The user must follow all safety rules and guidelines, or serious injury or death may occur to the user.

- Always use common sense and safe practices when using the vehicle. The user must be at least 3 years old and weigh no more than 22.6 kg (50 lbs).
- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and plastic bags before assembly.
- Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard CFR 1203.
- Only sit on the seat in the vehicle.
- Do not allow more than one rider.
- Do not overload the vehicle. Do not remove the weight restriction decals.
- Do not pull the vehicle with another vehicle or similar device.
- Keep body parts such as hands, legs, hair and clothing away from moving parts. Moving parts can cause serious injury.
- Always wear shoes in the vehicle.
- Do not operate near streets or motor vehicles.
- Do not operate near drop-offs such as steps, steep inclines or hills. Operate on relatively level ground.
- Do not operate near water, swimming pools or other fluids.
- Do not operate in dangerous weather conditions such as rain or snow.
- Do not operate near loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not operate near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, etc.).
- Always use the vehicle in a safe, secure environment with adult supervision.




## WARNING: BATTERY SAFETY

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compound (acid) chemicals known to the state of California to cause cancer, reproductive harm, and are toxic and corrosive. DO NOT open the battery.



- Contact exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. Immediately contact your doctor if exposure occurs. If the chemical is on the skin, flush immediately with cool water for 15 minutes. If the chemical is swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the person is vomiting or has decreased alertness. Do not induce vomiting.



- Tampering with or modifying the electric circuit system may cause shock, fire or explosion. It could permanently damage the system. Keep the charger housing closed to prevent exposed wiring, which may cause electric shock.

**IMPORTANT:** Before using the vehicle for the first time, the battery must be charged for a full 24 hours (no more than 30 hours).




## WARNING: ADULT SUPERVISION REQUIRED


- Before using the vehicle, the rider must understand the vehicle controls and safety issues.
- It is the responsibility of the adult to educate the child and to determine if the child is capable of understanding the vehicle controls.
- An adult must ALWAYS directly supervise the use of this vehicle.
- NEVER leave a child unsupervised in the vehicle.

# 8 Parts

1. Car Body
2. Seat
3. Steering Wheel
4. Dashboard
5. Windshield
6. Left and Right Mirrors
7. Front Wheel (2)
8. Rear Wheel (2)
9. Hubcap (4)
10. Battery Charger (1)
11. Steering Wheel Screw (1)
12. Steering Wheel Nut (1)
13. Dashboard Screw (2)
14. Snap pin (4)
15. Large Washer (2)
16. Flat Washer (4)
17. Inner Wheel Spacer




## Not Included:



- Phillips screwdriver
- Pliers
- 2 AAA Batteries

## Helpful Tip:

1. Parts 11 & 12 are attached to the base of the steering wheel
2. Parts 14 - 17 are taped on the end of each wheel axle





## YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE THE FIRST USE!

**ONLY AN ADULT SHOULD HANDLE THE BATTERY AND CHARGER.**


### To Charge the Battery:

1. Ensure the vehicle is stopped and turned off.
2. Unlock and remove the seat.
3. Unplug the red battery connector from the red engine connector.
4. Connect the red battery connector to the red battery charger connector
5. Plug into a 120 V outlet.


### To Unplug the Battery:

6. Unplug the battery charger from the outlet.
7. Unplug the red battery connector.
8. Reconnect the red battery connector to the red engine connector.
9. Replace the seat and tighten lock.

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging. For Battery Removal instructions, see Page 17.



# 10 Assemble the Front Wheels




## Helpful Tip:

1. Using pliers will make it easier to remove the snap pin from the wheel axle

1. Remove the tape from both sides of the front axle to access washers and snap pins
2. Slide the large washer (15) onto the axle
3. Slide the front wheel (7) onto the axle. Ensure that the side of the wheel with the slots is facing out
4. Slide the flat washer (16) onto the axle
5. Insert the straight side of the snap pin (14) through the hole at the end of the axle to keep the wheel in place
6. Position the hubcap (4) over the holes on the wheel, and snap the hubcap into place
7. Repeat sets 1-6 for the other front wheel

# Assemble the Rear Wheels 11



## Helpful Tip:

1. If you encounter trouble fitting both wheels onto the rear axle, then your rear wheel axle may need to be realigned.
2. Remove both wheels from the rear wheel axle. Using two hands, push down on the rear wheel axle and slide it gently toward the side of the vehicle that needs more room.

1. Remove tape from both sides of the rear axle to access washers and snap pins.  
Note: The right side of the vehicle will only have 1 washer

## Left Rear Wheel


2. Slide the inner wheel spacer (17) onto the axle with the wide end facing out
3. Slide the left rear wheel (8) onto the axle with the gear teeth facing inward
4. Slide the flat washer (16) onto the axle
5. Insert the straight side of the snap pin (14) through the hole at the end of the axle to keep the wheel in place
6. Position the hubcap over the holes on the wheel, and snap the hubcap into place

## Right Rear Wheel


7. Slide the right rear wheel (8) onto the axle with the gear teeth facing inward. Ensure that the gear teeth connect with the gear box that is pre-installed on the axle
8. Repeat steps 4-6

## 12 Dashboard/Windshield Assembly


1. Position the two front tabs on the dashboard above the slots on the windshield
2. Snap the windshield onto the dashboard




1. Holding the dashboard/windshield assembly together, insert steering rod on the car body through the hole of the dashboard
2. Align the dashboard with the slots on the car, and slide the dashboard into place
3. Use a Phillips-head screwdriver to fasten the dashboard screw (13) into the two screw hole locations on either side of the dashboard



1. Use a Phillips head screwdriver to remove the screw on the battery compartment of the steering wheel
2. Insert two AAA batteries into the battery compartment
3. Replace cover and use the screwdriver to fasten




1. Slide the steering wheel (3) onto the steering rod
2. Align the holes on the steering wheel with the holes on the steering rod
3. Slide the steering wheel screw (11) through the steering wheel and steering rod
4. Fasten the nut (12) to the end of the screw and tighten the screw with a screwdriver






## 14 **Attach the Mirrors**


1. Align the bottom of the mirror with the hole on the car body near the dashboard
2. Gently press the mirror down into place
3. Repeat for the other mirror






1. Ensure the lock on the car seat (2) is in the unlock position
2. Align the two hooks on the back of the car seat (2) with the holes on the back of the battery compartment
3. Insert the hooks into the holes and rotate the seat down into place
4. Use a flat head screwdriver or a coin to turn the seat to the locked position

# 16 Operation Instructions







1. Unlock and remove the seat
2. Disconnect the red battery connector from the red engine connector
3. Loosen and remove the screw from the battery strap using a Phillips screwdriver
4. Slide the battery strap out from the battery strap slot
5. Remove the battery

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, then it can be removed for charging.

## Important Battery and Charger Information

- Only an adult who has read and understands the safety warnings may handle and operate the battery and battery charger. Keep away from children.
- Charge the battery for 24 hours before using the vehicle for the first time.
- Recharge the battery immediately after each use. Charge for at least 8-12 hours, but no more than 20 hours.
- Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not used or stored.
- Never leave the battery in a discharged condition.
- Connect the terminal of the battery and charger, then plug the charger into a 120V AC outlet.
- It is normal for the charger to heat slightly. If the charger rises above 71°C / 160°F, disconnect the charger and call Customer Service for assistance.
- Keep the charger away from water or excessive moisture to prevent short-circuiting.
- Only use the charger specified with the original item. **Do not charge the battery with any other charger.**
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the original charger.
- **Do not replace the battery with any other battery, or the warranty will be voided.** If you need a replacement battery, see Page 23 for replacement information.
- Remove damaged batteries from the car immediately. Recycle or dispose of the used batteries responsibly.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not leave the battery connected in the vehicle for extended periods of time when the vehicle is not being used. Disconnect the battery connector from the engine connector before storing.
- The vehicle is equipped with a thermal fuse to protect the electric circuit. If the vehicle cuts out, turn the vehicle off and on to reset.

- Regularly inspect all vehicle parts to ensure they are in good working condition.
- Regularly inspect the charger, cord, plug, and other related parts for damage.
- Remove any damaged parts and immediately contact Customer Service for replacement parts. See Service and Repairs on Page 23 for more information.
- DO NOT operate the vehicle if there are any damaged parts.
- Carefully clean the vehicle with a damp cloth and mild soap. Do not get water in or near any electrical parts. Do not wash the vehicle with a hose.
- Store the vehicle indoors or use a tarp to cover it. Keep away from stoves, heaters, or other sources of heat.

## 20 Troubleshooting Guide

Completely read through the manual and troubleshooting guide before contacting Customer Service.

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery is low	Recharge the battery
	Thermal fuse tripped	Reset fuse
	Snap pins are loose	Tighten snap pins
	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Customer Service for repairs
	Battery is dead	Call Customer Service for replacement battery
	Electrical system is damaged	Call Customer Service for repairs
	Motor is damaged	Call Customer Service for repairs
Vehicle only runs for a short time	Undercharged battery	Ensure a secure connection when the battery is recharging. Recharge for at least 8-12 hours
	Overcharged battery	Never charge the battery for more than 30 hours
	Battery is old	Replace battery
Vehicle runs slowly	Battery is not fully charged	Ensure a secure connection when the battery is recharging
	Battery is old	Call Customer Service to order replacement battery
	Too much weight on vehicle	Reduce weight on vehicle (50 lbs max)
	Harsh conditions	Operate the vehicle on level ground and safe surfaces

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle needs a push to start	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Consumer Service for repairs
	“Dead spot” on motor	A “dead spot” means electricity is not being delivered to the terminal. Contact Consumer Service for repairs
Difficulty shifting	Attempting to shift while vehicle is moving	Stop the vehicle before shifting
Motor or gear box making grinding noises	Motor or gear damage	Contact Consumer Service for repairs
Battery will not recharge	Charger is not plugged in	Plug in the charger to a functional wall outlet
	Charger is not working	Call Consumer Service for a replacement
	Loose connector or loose adapter	Check that the connectors are securely plugged in to each other
Battery makes bubbling noise while recharging	This is normal	No action required
Charger is warm	This is normal	No action required

## 22 **FCC Information**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Check the state or local requirements for the product before using the product.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **Do not return this vehicle to the store.**

If your product requires service, repairs or replacement parts, please contact Aria Child Customer Service.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday

Phone: 1-888-982-9309

Email: [customerservice@ariachild.com](mailto:customerservice@ariachild.com)

Web: [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

For a list of available replacement parts, please visit [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com).

**WE WILL REQUIRE PROOF OF PURCHASE.** Please save your sales receipt or register your product at [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com).

### Aria Child 6-Volt Limited Warranty

- One-year limited warranty from the date of purchase with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.
- Six month limited warranty on the 6-Volt battery with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.
- This one-year limited warranty covers the ride-on vehicle against defects in materials and workmanship to the original purchaser. **Proof of purchase receipt from an Aria Child certified reseller is required.**
- Aria Child ensures the original 6-Volt battery is warranted for 6 months from initial purchase of the vehicle from a certified retailer. Proof of purchase receipt required.
- This warranty covers normal use and does not cover the Aria Child vehicle or battery if deemed damaged by unreasonable use, modification, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty.
- This warranty does not cover, and is not intended to exclude any liability on the part of Aria Child, whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach of warranty. Some states may not allow the exclusion or limitation so this limitation may not apply to you.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period:

- Please do not return vehicle to the store.
  - Consult the troubleshooting guide in this manual and online at [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)
- or
- Call Aria Child Customer Service at 1-888-982-9309
  - Note: For any necessary repairs, the consumer will be responsible for freight charges to Aria Customer Service.

Note: This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

**Please save your original sales receipt.**



# Product Registration 25

Fill out the form below and mail it to:

Aria Child, Inc.  
680 N. Lake Shore Drive  
Suite 1214  
Chicago, IL 60611

OR fill out the form online at **www.ariachild.com**

We will use the information provided only for your warranty. We will not sell, rent or share your personal information.



## Product Registration

First Name: \_\_\_\_\_ Last Name: \_\_\_\_\_ Title: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip Code: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

**The following product information is on the cover of the owner's manual.**

Product Name: \_\_\_\_\_ Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_ Retailer Place of Purchase: \_\_\_\_\_

Questions or comments? Contact us at **www.ariachild.com** or **1-888-982-9309**

This page is intentionally left blank.

Cette page a été laissée vierge  
intentionnellement.

# Enregistrement du produit 25

Remplir le formulaire ci-dessous et le poster à :

Aria Child, Inc.  
680 N. Lake Shore Drive  
Suite 1214  
Chicago, IL 60611

Où remplir le formulaire en ligne au [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

Nous utiliserons les renseignements fournis uniquement aux fins de la garantie. Vos renseignements personnels ne seront pas vendus, loués ou partagés.

 Enregistrement du produit

Prénom : \_\_\_\_\_ Nom : \_\_\_\_\_ Titre : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_ Province : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_ Téléphone : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Les renseignements suivants figurent sur la page couverture du guide d'utilisation.

Nom du produit : \_\_\_\_\_ Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_ Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

Questions ou commentaires ? Communiquez avec nous en composant

le 1-888-982-9309 ou en visitant [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com).

## Garantie limitée de la batterie 6 V Aria Child<sup>MC</sup>

- Garantie limitée d'un an à partir de la date d'achat sur présentation d'une preuve d'achat à un détaillant agréé par Aria Child.
- Garantie limitée de six mois sur la batterie 6 V sur présentation d'une preuve d'achat à un détaillant agréé par Aria Child.
- Cette garantie limitée d'un an offerte à l'acheteur original couvre le véhicule contre tous défauts de pièce et de main-d'œuvre. Un coupon de caisse émis par un détaillant agréé par Aria Child est exigé.
- Aria Child assure que la batterie 6 V est garantie pendant six mois à partir de l'achat original chez un détaillant agréé. Un coupon de caisse est exigé.
- Cette garantie couvre l'utilisation normale, et ne couvre par le véhicule ou la batterie Aria Child s'il est jugé endommagé en raison d'un usage déraisonnable, d'une modification, de la négligence, d'un accident, de l'abus, d'un usage impropre, d'une réparation inadéquate ou de toute autre cause n'ayant rien à voir avec un défaut de pièce ou de main-d'œuvre. S'il est prouvé que le consommateur a tenté de réparer le véhicule, cette garantie sera nulle.
- Cette garantie ne couvre pas, et n'a pas pour objet d'exclure quelconque responsabilité de la part d'Aria Child en vertu de cette garantie ou découlant implicitement de la loi, pour tout dommage indirect ou accessoire pour rupture de garantie. Certaines provinces interdisent l'exclusion ou les restrictions, alors il se peut que cette restriction ne s'applique pas à vous.

Si vous avez besoin d'assistance ou d'une réparation pendant la période de garantie du véhicule :

- Prière de ne pas retourner le véhicule au magasin.
- Consulter la rubrique Dépannage de ce manuel ou en ligne au [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com) ou
- Appeler le service à la clientèle d'Aria Child au 1-888-982-9309.
- Remarque : Dans l'éventualité où une réparation s'avérerait nécessaire, le consommateur doit acquitter les frais d'expédition au service à la clientèle d'Aria.

Remarque : cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous pourriez aussi jouir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

**Veillez conserver votre coupon de caisse original.**

### **Ne pas retourner ce véhicule au magasin.**

Si le produit nécessite une réparation ou des pièces de remplacement, prière de contacter le service à la clientèle d'Aria Child.

Heures d'ouverture : 9h à 17h (HNC), du lundi au vendredi

Téléphone : 1-888-982-9309

Courriel : [customerservice@ariachild.com](mailto:customerservice@ariachild.com)

Web : [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

Pour connaître la liste des pièces de remplacement disponibles, visiter le [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com).

**Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.**

## 22 Interférences

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment l'interférence susceptible de causer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été mis à l'essai et jugé conforme aux limites s'appliquant à un appareil numérique de catégorie B, conformément à l'article 15 des Règles de la FCC. Ces limites ont pour objet de fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle.

Cet équipement émet, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Cependant, rien ne garantit la présence d'interférence dans une installation en particulier. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception d'un radio ou d'un téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, nous conseillons à l'utilisateur de tenter de corriger l'interférence en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien chevronné en radio/télévision.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Vérifier les règles locales ou provinciales concernant ce produit avant de l'utiliser.

Attention : tout changement ou toute modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut faire en sorte qu'il sera interdit à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule a besoin d'une poussée pour démarrer	Les fils ou les raccords sont desserrés	Veiller à ce que les raccords de batterie soient bien fixés. Si les fils sont desserrés, contacter le service à la clientèle pour une réparation
	« Point mort » sur le moteur	« Point mort » signifie que l'électricité n'est pas acheminée à la borne. Contacter le service à la clientèle pour une réparation
Difficulté à changer la vitesse	Le conducteur tente de changer de vitesse pendant que le véhicule roule	Arrêter le véhicule avant de changer la vitesse
Le moteur ou la boîte de vitesse émet un grincement	Le moteur ou la boîte de vitesse est endommagé.	Contacter le service à la clientèle pour une réparation.
La batterie ne se charge pas	Le chargeur n'est pas branché	Brancher le chargeur dans une prise de courant fonctionnelle
	Le chargeur ne fonctionne pas	Appeler le service à la clientèle pour obtenir un chargeur de rechange
	Le raccord ou l'adaptateur est desserré	Vérifier que les raccords soient bien branchés les uns aux autres
La batterie émet un bruit de bouillonnement pendant le chargement	Ceci est normal	Aucune mesure à prendre
Le chargeur est chaud	Ceci est normal	Aucune mesure à prendre




Assurez-vous de bien lire le guide de dépannage avant de communiquer avec le service à la clientèle.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	La batterie est faible	Charger la batterie
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialiser le fusible
	Les broches encliquetables sont desserrées	Serrer les broches encliquetables
	Les fils ou les raccords sont desserrés.	Veiller à ce que les raccords de batterie soient bien fixés. Si les fils sont desserrés, contacter le service à la clientèle pour une réparation
	La batterie est à plat	Appeler le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange
	Le système électrique est endommagé	Appeler le service à la clientèle pour une réparation
	Le moteur est endommagé	Appeler le service à la clientèle pour une réparation
	La batterie n'est pas suffisamment chargée	Veiller à ce que la batterie soit bien raccordée pendant le chargement. La charger pendant au moins 8 à 12 heures.
Le véhicule ne fonctionne que pendant une brève période	La batterie est trop chargée	La batterie est trop chargée pendant plus de 30 heures
	La batterie est utilisée	Remplacer la batterie
	La batterie n'est pas complètement chargée	Veiller à ce que la batterie soit bien raccordée pendant le chargement
	La batterie est usée	Appeler le service à la clientèle pour commander une batterie de rechange
	Il y a trop de poids sur le véhicule	Réduire le poids sur le véhicule (35 kg / 77 lb max.)
	Les conditions sont difficiles	Conduire le véhicule sur des surfaces sécuritaires et plates
Le véhicule roule lentement	La batterie est utilisée	Appeler le service à la clientèle pour commander une batterie de rechange
	La batterie n'est pas complètement chargée	Veiller à ce que la batterie soit bien raccordée pendant le chargement
	La batterie est utilisée	Remplacer la batterie
	La batterie n'est pas complètement chargée	Veiller à ce que la batterie soit bien raccordée pendant le chargement
	La batterie est utilisée	Remplacer la batterie
	Il y a trop de poids sur le véhicule	Réduire le poids sur le véhicule (35 kg / 77 lb max.)


- Inspecter régulièrement toutes les pièces du véhicule pour s'assurer qu'elles sont en bon état de marche.
- Inspecter régulièrement le chargeur, le cordon, la fiche et autres pièces connexes pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
- Retirer toutes pièces endommagées et contacter immédiatement le service à la clientèle pour obtenir des pièces de remplacement. Pour de plus amples renseignements, consulter la rubrique Service et réparations à la page 24.
- NE PAS conduire le véhicule si une pièce est endommagée.
- Nettoyer soigneusement le véhicule avec un linge humide et du savon doux. Ne pas verser d'eau sur les pièces électriques ou à proximité de celles-ci. Ne pas nettoyer le véhicule avec un boyau d'arrosage.
- Entreposer le véhicule à l'intérieur ou le couvrir avec une bâche. Garder le véhicule éloigné des cuisinières, appareils de chauffage ou autres sources de chaleur.


**Renseignements importants sur la batterie et le chargeur**

- Seul un adulte qui a lu et compris les mises en garde de sécurité peut manipuler et faire fonctionner la batterie et le chargeur de batterie. Garder hors de portée des enfants.
- Charger la batterie pendant 24 heures avant de conduire le véhicule pour la première fois.
- Charger la batterie immédiatement après chaque utilisation. La charger pendant au moins 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures.
- Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule est entreposé ou n'est pas utilisé.
- Ne jamais laisser la batterie à plat.
- Raccorder la borne de la batterie et du chargeur, puis brancher le chargeur dans une prise de 120 VCA.
- Il est normal que le chargeur chauffe légèrement. Si la température du chargeur devient supérieure à 71 ° C / 160 ° F, débrancher le chargeur et appeler le service à la clientèle.
- Garder le chargeur éloigné de l'eau ou de l'humidité excessive afin d'empêcher un court-circuit.
- Utiliser seulement le chargeur conçu pour l'article original. Ne pas charger la batterie avec un autre chargeur.
- Ne pas tenter de charger des batteries non rechargeables avec le chargeur original.
- Ne pas remplacer la batterie par une autre batterie, sans quoi la garantie sera nulle. Si vous avez besoin d'une batterie de rechange, consultez la page 24.
- Retirer immédiatement les batteries endommagées de la voiture. Recycler ou disposer des batteries usées de façon responsable.
- Ne pas court-circuiter les points d'échange.
- Ne pas laisser la batterie raccordée au véhicule pendant de longues périodes lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Débrancher le raccord de batterie du raccord de moteur avant d'entreposer le véhicule.
- Le véhicule est doté d'un fusible thermique afin de protéger le circuit électrique. Si le véhicule s'arrête, l'éteindre et le redémarrer pour le réinitialiser.




1. Débranchez le fil rouge de la batterie (A) du fil rouge du moteur (B)
  2. Enlevez la vis de fixation de la sangle de batterie. Loosen and remove the screw from the battery strap using a philips screwdriver
  3. Enlevez la sangle.
  4. Sortez la batterie du compartiment.
- Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n'est pas nécessaire.






1. Assurez-vous que le verrou du siège (2) est débloqué. Align the two hooks on the back of the car seat (2) with the holes on the back of the battery compartment
2. Alignez les deux crochets à l'arrière du siège (2) avec les trous de l'arrière du compartiment à batterie.
3. Engagez les crochets dans les trous, puis baissez l'avant du siège jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
4. Avec une pièce de monnaie ou un tournevis, tournez le verrou pour le bloquer.

1. Tenez le rétroviseur de façon que son support soit vis-à-vis du trou à côté du pare-brise.
2. Enfoncez doucement le support dans le trou pour fixer le rétroviseur en place.
3. Procédez de la même façon pour installer l'autre rétroviseur.






1. Avec un tournevis à lame étoilée, enlevez la vis de fixation du couvercle à piles du volant.
2. Installez deux piles AAA dans le compartiment.
3. Réinstallez le couvercle et la vis de fixation.




1. Glissez le volant (3) sur la tige de direction.
2. Alignez les trous du volant avec ceux de la tige de direction.
3. Insérez la vis de fixation (11) dans le trou.
4. Fixez la vis en y vissant l'écrou (12), puis serrez avec un tournevis.






## 12 Installation du pare-brise et du tableau de bord

1. Tenez le pare-brise de façon que les fentes soient vis-à-vis des languettes du tableau de bord.  
2. Assemblez le pare-brise et le tableau de bord en insérant les languettes dans les fentes




1. Installez le tableau de bord sur le véhicule en prenant soin de glisser la tige de direction dans le trou du tableau de bord.  
2. Alignez les languettes du tableau de bord avec les fentes du véhicule, et glissez le tableau de bord en place.  
3. Avec un tournevis à lame étoilée, posez une vis de fixation (13) de chaque côté du tableau de bord.



# Installation des roues arrière 11

**Conseil utile :**

1. Si vous avez de la difficulté à installer les roues arrière, il se peut que l'essieu arrière soit décentré.
2. Pour le recentrer, enlevez les deux roues. Avec les deux mains, poussez l'essieu vers le bas et glissez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit bien centré.



1. Enlevez les bouts de ruban aux extrémités de l'essieu arrière pour avoir accès aux rondelles et aux goupilles fendues. Remarque : il n'y a qu'une rondelle du côté droit de l'essieu.

## Roue gauche


2. Glissez la douille intérieure (17) sur le bout de l'essieu, le côté large vers l'extérieur.
3. Installez la roue gauche (8) sur le côté gauche de l'essieu, en vous assurant que les engrenages sont orientés vers l'intérieur.
4. Mettez une rondelle plate (16) sur l'essieu.
5. Pour fixer la roue en place, insérez la branche droite de la goupille fendue (14) dans le trou au bout de l'essieu.
6. Installez le couvre-moyeu en vous assurant qu'ils s'engagent bien en place.

## Roue droite

7. Installez la roue droite (8) sur le côté droit de l'essieu, les engrenages orientés vers l'intérieur. Assurez-vous que les engrenages sont bien engagés dans le pignon d'entraînement.
8. Répétez les étapes 4 à 6 pour fixer la roue en place.

# 10 Installation des roues avant

1. Enlevez les bouts de ruban aux extrémités de l'essieu avant pour avoir accès aux rondelles et aux goupilles fendues.
2. Glissez la grosse rondelle (15) sur l'essieu.
3. Installez la roue (7) sur l'essieu, en vous assurant que le côté avec les fentes est orienté vers l'extérieur.
4. Glissez la rondelle plate (16) sur l'essieu.
5. Pour fixer la roue en place, insérez la branche droite de la goupille fendue (14) dans le trou au bout de l'essieu.
6. Installez le couvre-moyeu (4) en vous assurant qu'il s'engage bien en place.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour installer l'autre roue avant.



**Conseil utile :**  
1. Il est plus facile  
d'enlever la goupille  
fendue de l'essieu  
si vous utilisez des  
pinces.

## LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE PENDANT 24 HEURES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION!

SEUL UN ADULTE PEUT MANIPULER LA BATTERIE ET LE CHARGEUR.

### Pour charger la batterie :

1. Veiller à ce que la voiture soit arrêtée et que le moteur soit éteint.


2. Déverrouiller et retirer le siège.
3. Débrancher le raccord rouge de la batterie (A) du raccord rouge du moteur (B).

4. Brancher le raccord rouge de la batterie (A) au raccord rouge du chargeur de la batterie (C) et insérer (D) dans une prise de 120 V.

### Pour débrancher la batterie :

1. Débrancher le chargeur de la batterie (D) de la prise.
2. Débrancher le raccord rouge de la batterie (A).
3. Rebrancher le raccord rouge de la batterie (A) dans le raccord rouge du moteur (B).
4. Remettre le siège en place et bien verrouiller.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour la charger. Cependant, si la batterie ne rejoint pas la prise, elle peut être retirée afin de la recharger. Pour savoir comment retirer la batterie, voir la page 17.



# 8 Éclaté des pièces

1. Carrosserie du véhicule

2. Siège

3. Volant

4. Tableau de bord

5. Pare-brise

6. Rétroviseurs (2)

7. Roues avant (2)

8. Roues arrière (2)

9. Enjoliveurs (4)

10. Chargeur

11. Vis de fixation du volant

12. Écrou de fixation du volant

13. Vis de fixation du tableau

de bord (2))


14. Goupilles fendues (4)

15. Grosses rondelles (2)

16. Rondelles plates (4)

17. Entretoise de roue

Non compris :





• Tournevis étoilé

• Pincettes

• 2 piles AAA

1. Les pièces 11 et 12 sont fixées au volant.  
2. Les pièces 14 à 17 sont fixées à chaque bout des essieux.

Remarques :





# Consignes de sécurité (suite) 7


## MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE



- Les bornes et cosses de batterie, ainsi que les accessoires connexes, peuvent contenir du plomb et des composés chimiques de plomb (ASIG) reconnus par l'État de la Californie comme une cause de cancer, d'anomalies de la reproduction, et sont toxiques et corrosifs. NE PAS ouvrir la batterie.



- L'exposition par contact à une fuite de la batterie (plomb) peut causer de graves blessures. Appeler un médecin immédiatement en cas d'exposition. Si le produit chimique entre en contact avec la peau, rincer immédiatement à l'eau fraîche pendant 15 minutes. En cas d'ingestion du produit chimique, faire boire du lait ou de l'eau à la personne. Ne pas faire boire d'eau ou de lait si la personne vomit ou devient moins alerte. Ne pas faire vomir.



- L'altération ou la modification du circuit électrique peut causer l'électrocution, un incendie ou une explosion. Cela peut endommager le système en permanence. Garder le boîtier du chargeur fermé pour empêcher l'exposition du câblage, qui peut causer l'électrocution.

**IMPORTANT : avant de conduire le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 24 heures consécutives (mais pas plus de 30 heures).**

## ATTENTION: LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE.



- Avant de conduire le véhicule, le conducteur doit comprendre le fonctionnement des commandes et les consignes de sécurité.
- Il incombe à l'adulte d'expliquer à l'enfant comme procéder, et de déterminer si l'enfant est en mesure de comprendre les commandes du véhicule.
- Un adulte doit TOUJOURS superviser directement l'utilisation de ce véhicule.
- NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance dans le véhicule.

## MISES EN GARDE

- L'utilisateur doit suivre toutes les règles et consignes de sécurité, sans quoi il pourrait subir des blessures graves voire mortelles.
- L'utilisateur doit suivre toutes les règles et consignes de sécurité, sans quoi il pourrait subir des blessures graves voire mortelles.
- Toujours faire preuve de bon sens et adopter des pratiques sécuritaires au moment d'utiliser le véhicule. L'utilisateur doit être âgé d'au moins 3 ans et ne pas peser plus de 22.6 kg (50 lb).
- Ce produit contient de petites pièces; l'assemblage doit donc être effectué par un adulte. Eloigner les jeunes enfants pendant l'assemblage. Retirer et jeter tout le matériel de protection et les sacs en plastique avant l'assemblage.
- Les conducteurs doivent toujours porter un casque bien ajusté, conforme à la norme CFR 1203 de la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).
- Ne s'asseoir que sur le siège à l'intérieur du véhicule.
- Une seule personne à la fois dans le véhicule.
- Ne pas surcharger le véhicule. Ne pas retirer la décalcomanie indiquant les restrictions sur le poids.
- Ne pas tirer le véhicule avec un autre véhicule ou appareil semblable.
- Garder les parties du corps telles que les mains, jambes, cheveux et vêtements loin des pièces mobiles, car celles-ci peuvent causer de graves blessures.
- Toujours porter des chaussures dans le véhicule.
- Ne pas conduire à proximité des rues ou véhicules à moteur.
- Ne pas conduire à proximité des points de chute, tels que les marches, pentes abruptes ou collines. Conduire uniquement sur une surface relativement plate.
- Ne pas conduire à proximité de l'eau, des piscines ou autres liquides.
- Ne pas conduire lorsque le temps est inclement, par exemple, sous la neige ou la pluie.
- Ne pas conduire à proximité de particules de saleté, de la boue, du sable ou du gravier fin.
- Ne pas conduire à proximité de vapeurs inflammables (essence, diluant pour peinture, acétone, etc.).
- Toujours conduire le véhicule dans un lieu sécuritaire sous la supervision d'un adulte.

Consignes de sécurité .....	6
Éclaté des pièces .....	8
Instructions de recharge .....	9
Installation des roues avant .....	10
Installation des roues arrière.....	11
Installation du pare-brise et du table	
au de bord .....	12
Installation du volant.....	13
Installation des rétroviseurs .....	14
Installation du siège .....	15
Utilisation .....	16
Enlèvement de la batterie .....	17
Entretien .....	18
Entretien général .....	19
Guide de dépannage .....	20
Interférences.....	22
Service de réparation .....	23
Garantie.....	24
Enregistrement de produit .....	26



Cette page a été laissée vierge  
intentionnellement.

# IMPORTANT!

**LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE  
PENDANT 24 HEURES AVANT  
PREMIÈRE UTILISATION!**

Charger la batterie après chaque utilisation.

Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule n'a pas été utilisé.

**NE PAS RETOURNER CET ARTICLE  
AU MAGASIN!**

Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, appeler le service à la clientèle au 1-888-982-9309.

**Prière de lire tout le manuel afin  
d'assembler le véhicule adéquatement  
et assurer son fonctionnement  
sécuritaire.**

# Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce véhicule d'Aria Child. Nous espérons que le conducteur s'amusera pendant de nombreux kilomètres. Prière de lire attentivement ce guide avant d'assembler et de conduire ce véhicule.

Pour toutes questions, prière de contacter le service à la clientèle d'Aria Child.

Heures d'ouverture : 9h à 17h (HNC), du lundi au vendredi  
Téléphone : 1-888-982-9309  
Courriel : [customerservice@ariachild.com](mailto:customerservice@ariachild.com)  
Web : [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

## Spécifications :

BATTERIE	6 V 7 AH
MOTEUR	6 V 15 W
ÂGE	3 ans et plus
POIDS MAXIMUM	22.6 kg (50 lbs)
DIMENSIONS DU PRODUIT	(1.2 m x 62 x 50 cm) (47,2 x 24,4 x 19,7 po)
VITESSE	4,02 KM/H (2,5 M/H)
DURÉE DE RECHARGE	8-12 heures
DURÉE DE FONCTIONNEMENT TYPIQUE	1-2 heures
PUISSANCE DE SORTIE DU CHARGEUR	7,0 V CC 0,7 A



# Audi R8 Spyder

## Guide d'utilisation et instructions d'assemblage

Modelo: no W458AC-F

Lire et comprendre tout le manuel avant d'assembler et de conduire. Le véhicule doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris les consignes.

Fabriquée en Chine.

Les styles et les couleurs peuvent varier. Ne pas retourner au magasin.

Appeler le 1-888-982-9309 pour obtenir de l'aide et des pièces de remplacement.

Prière de conserver ce manuel avec  
le coupon de caisse.

